



Alza o abbassa le tapparelle



PUNTA QUI IL TELECOMANDO

Accende il proiettore (per spegnere premere 2 volte)



Alza o abbassa lo schermo



Alza o abbassa il tavolo (per connessioni pc o lettore)



1: Pc Relatore
2: Pc Ospite
(Chiedere cavo al FrontOffice)

Regola il volume



Accende o spegne le luci



per selezionare la videoconferenza:
selezionare la sorgente: **Video**
alzare tavolo -> premere Conferenza Aula
2D: Aula secondo piano
3I: Aula terzo piano

per selezionare la sorgente:

premere scorrere con Selezione

Computer: pc aula o ospite (selezione tavolo)

Video: DVD, VHS o videoconferenza

polo psicologia

Rii
Real internet idea

Uso Attrezzature Aule didattiche via venezia 12/2 (psico 2)